

Schone lucht is een fundamenteel recht



BMair

Filterwissel instructies



Lees deze instructies aandachtig door voordat u filters vervangt



Bescherming

Bescherm uzelf. Gebruik ten alle tijde een saneringsoverall en handschoenen. Daarnaast wordt er ook aangeraden ademhalingsbescherming of een beschermende bril te dragen. Te bestellen met artikel nummer: PBMKIT.

Let op

Maak gebruik van combifilters. U bent gewaarborgd van op elkaar afgestemde filters. Raadpleeg een deskundige van de betreffende sanering voor de toe te passen type(n) filter(s). Actiefkoolfilters zijn voorzien van geel zegeltape. Indien deze tape niet aanwezig of doorbroken is mag het koolfilter niet geplaatst worden.

Let op

Combifilters met actief kool filter worden standaard geprogrammeerd met een theoretische gebruiksduur van 520 uur. Combifilters Asbest (artikelnummer eindigend op 020) worden standaard geprogrammeerd met een theoretische gebruiksduur van 960 uur.

Let op

De vervuilde filters moeten conform de regels van de wet milieubeheer worden afgevoerd.

Waarschuwing

Maak nooit filters open en probeer deze niet te reinigen. Ook eenvoudige Pl voorfilters kunnen giftige stoffen bevatten.

Waarschuwing

Sommige gevaarlijke stoffen worden niet of alleen bij bepaalde waardes geroken. Vertrouw dus niet op uw neus!

Gevaar

Maak altijd gebruik van originele BMair Combifilters. Alleen deze filters zijn conform CE in een laboratorium beproefd voor gebruik in een BMair filterinstallatie. De kwaliteit en werking van imitatiefilters onttrekt zich aan de beoordeling van de fabrikant. Het gebruik van imitatiefilters kan mogelijk ernstig blijvend letsel veroorzaken. Originale filters zijn herkenbaar aan het beeldmerklogo van BMair.

Raak het filter media niet aan!

Het aanraken van het filter media kan lekkages veroorzaken, waardoor de bescherming tegen fijnstof verminderd kan worden!

Do not touch the filter media!



- ⚠ Raak het filter media niet aan!
- ⚠ Das Filtermedium nicht berühren!
- ⚠ Ne pas toucher le media filtrant!
- ⚠ Non toccare il materiale filtrante!
- ⚠ No toque el medio filtrante!
- ⚠ Rör inte filtermediet!



BMair International B.V.
Kaiser 151 62233R, Nieuwkuijk 1 The Netherlands
T: +31(0)486340016 | www.bmair.com | sales@bmair.com



Filterwissel instructies

Hoe weet u wanneer uw filters aan vervanging toe zijn?

Bij gebruik van originele BMair filters zal het besturingssysteem in het scherm aangeven wanneer uw filters theoretisch toe zijn aan vervanging. Daarnaast is bij gebruik van actiefkoolfilters een koolwaterstofsensor verplicht. Deze verricht een continue meting van totaal koolwaterstoffen in uw cabine waarbij aanwezigheid van deze stoffen direct wordt gesignaleerd en het filter tijdig vervangen kan worden.

Bij de volgende waarnemingen dient u de filters te vervangen

- Overschrijding van de grenswaarde bij meting in de cabine
- Bij het oranje kleuren van de filterled's
- Indien uw controleapparaat dit in het display aangeeft
- Overschrijden toegestane standtijd conform CROW
- Advies veiligheidskundige

De artikelcode om het combifilter te bestellen is uit te lezen op het display.

Instructies voor het wisselen van de filters

1. Bescherm uzelf met de voorgeschreven PBM's
2. Open het systeem conform de handleiding
3. Verwijder de aanwezige filters
4. Controleer altijd de afdichtingen van de kast op beschadigingen en kijk of er zich stof bevindt op plaatsen waar dit niet wordt



verwacht. Indien dit het geval is dient dit eerst verholpen te worden door een geautoriseerd service bedrijf voordat het systeem weer in gebruik mag worden genomen.

5. Plaats altijd het meegeleverde P1 filter voor het P3 en/of actiefkoolfilter
6. Reset de urenteller van filter 1 en filter 2 op het besturingssysteem in de cabine
7. Plaats de Combifilters conform afbeelding op etiket in kast en/of op Combifilter
8. Sluit het systeem
9. Verpak de uitgenomen vervuilde filters in de meegeleverde afvoerszak

Onderhoud door BMair

Combifilters aangeboden in de diverse varianten ontzorgen u tijdens het onderhoud en gebruik van uw filteroverdruksysteem. Wij adviseren u om service en onderhoud uit te besteden bij onze geautoriseerde BMair servicepunten. Zij kunnen u een gepast voorstel maken met uitleg van de totale kosten per uur. U neemt dan uw eigen risico weg en bent verzekerd van een juiste vervanging en plaatsing van de benodigde Combifilters.

Laat uw systeem jaarlijks keuren en zorg voor een geldig certificaat. Op verzoek kunnen wij de uren van het combifilter specifiek instellen, de luchtflow en de samenstelling van het combifilter berekenen en deze gegevens met u afstemmen om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken.

Deze informatie is alleen van toepassing op systemen en filters geproduceerd door BMair.

We fight unhealthy air



BMair

Bliek 8 4941SG Raamsdonksveer Nederland
T. +31 416 34 00 16 | sales@BMair.com | www.BMair.com